




Voici le schéma pour utiliser 3 ventilateurs avec MultiFanTestic:

1. Installez les ventilateurs dans la porte
2. Branchez chaque boîte à vitesse variable avec un ventilateur via cordon ombilical de la boîte
3. Branchez une extrémité de chaque cordon ombilical (tuyaux jaunes et verts et câble Ethernet) à chaque boîte à vitesse variable
 - a. Branchez l'autre extrémité du cordon ombilical tube à chaque DM-2 (ne pas raccorder des câbles Ethernet à jauges)
4. Branchez chaque câble Ethernet du cordon ombilical au fan splitter (ou utiliser des câbles d'appoint à l'extérieur du cordon ombilical (comme vu ci-dessus))
 - a. Branchez les tuyaux rouge de chacune des jauges ensemble par connecteur-T
 - b. Branchez les tuyaux bleu de chacune des jauges ensemble par connecteur-T
 - c. Faites passer le tuyau rouge à travers le port dans le panneau et placez hors du courant d'air du ventilateur
5. Branchez chaque DM-2 jauge à l'ordinateur via le câble USB
6. Démarrez MultiFanTestic (assurez-vous que le pilote DM-2 a été installé avant le début de l'essai)
 - a. Cliquez sur **[Trouver les jauges]**: chacune des 3 jauges doivent figurer les numéros de série. Note le numéro de série de "# 1 Fan" jauge (ce qui constitue la principale mesure)
 - b. Connectez la principale mesure à la fan splitter via un câble Ethernet
 - c. Cliquez sur **[Start Auto-Test]** pour commencer une série de tests automatiques

